



**Capsules rechargeables  
EKO.sk SEALPOD  
pour Nespresso ®  
instructions**

Mode d'emploi

## Comment utiliser une capsule SEALPOD ?

1. Remplissez la capsule de café jusqu'au bord, versez l'excédent de café.
2. Appuyez doucement sur le café dans la capsule, n'appuyez pas fort, cela pourrait entraîner un mauvais écoulement du café à travers la capsule.
3. Collez le couvercle SEALPOD. Pour une étanchéité parfaite, collez le couvercle uniquement sur le bord propre de la capsule, sans grains de café.
4. La capsule est prête à être utilisée. Suivez ensuite le mode d'emploi de votre machine à café.

CONSEIL : Si vous souhaitez remplir la capsule de café à l'avance, nous vous recommandons de placer un couvercle en caoutchouc sur le fond de la capsule, cela vous aidera à garder le café dans la capsule frais le plus longtemps possible.

## Quel café utiliser dans la capsule SEALPOD ?

Nous recommandons d'utiliser du café finement moulu. Si vous moulez votre café vous-même avec un moulin, nous vous recommandons d'utiliser un moulin à meules (en céramique) plutôt qu'un moulin à couteaux. Les meules permettent de moudre le café plus finement et avec plus de précision.

## Mode d'emploi

Pour une utilisation correcte, il est nécessaire de suivre scrupuleusement le mode d'emploi. Une mauvaise utilisation du produit peut endommager la machine à café et entraîner des fuites d'eau chaude et de café. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

Ne pas exposer le produit au froid, à la poussière et au feu.

Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec les machines à café Nespresso®. Il ne s'agit pas d'un produit original Nestlé. Nespresso® est une marque déposée de Nestlé.

Après chaque utilisation, il est nécessaire de retirer le couvercle et de laver la capsule. Attention à l'eau chaude présente dans la capsule lors du démontage.

## Matériaux utilisés

- capsule : acier inoxydable 304
- joint de remplacement : caoutchouc silicone
- couvercles adhésifs : feuille d'aluminium
- cuillère, couvercle : polypropylène de qualité alimentaire (sans BPA)

## Garantie et mode d'utilisation du produit

Les produits bénéficient de la période de garantie légale standard. Cette garantie est non transférable et aucune compensation financière en espèces n'est possible. La garantie ne couvre pas les produits ayant été utilisés d'une manière différente de celle spécifiée dans ce mode d'emploi.

La garantie ne couvre pas non plus:

- Les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence d'entretien ou de toute autre utilisation à des fins non mentionnées dans ce manuel.
- Les dommages à l'aspect extérieur, les dommages causés par la corrosion ou l'usure progressive.

Toute intervention ou réparation effectuée par des personnes non autorisées entraîne l'annulation de la garantie du produit.

**Vendeur et importateur:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

