



WACACO

Balance numérique Wacaco Exagram

Mode d'emploi

Marche/arrêt

Le bouton d'alimentation se trouve en bas de l'appareil. Pour allumer/éteindre, maintenez le bouton enfoncé pendant 1 seconde.

Pesée

Placez l'objet à peser au centre du plateau de pesée. Assurez-vous que l'écran affiche 0,00 g avant de peser (utilisez la fonction tare si nécessaire). Le poids maximal de l'objet à peser est de 2 000 g.

Changer l'unité de mesure

Appuyez deux fois sur le bouton « timer » pour changer l'unité de mesure, la balance confirmera cette action par un bip.

Fonction tare

Si vous pesez du café dans un porte-filtre, par exemple, placez d'abord le Portafilter sur le plateau de pesée. Appuyez sur le bouton de tare pour lire la valeur Portafilter. Versez ensuite le café et pesez-le comme d'habitude.

Chronomètre

Appuyez sur le bouton « Timer » pour démarrer le chronomètre. Appuyez à nouveau pour l'arrêter. Maintenez le bouton « Timer » enfoncé pendant deux secondes pour réinitialiser le chronomètre.

Avertissement

- Il s'agit d'un instrument de précision. Manipulez-le avec précaution pour éviter tout décalibrage.
- Ne pas utiliser dans des environnements humides ou mouillés.
- Assurez-vous qu'aucun liquide ne se répande à l'extérieur du coussin en silicone.
- Ne pesez pas d'objets de plus de 2 kg (2000 g), car cela pourrait endommager la balance.
- Utilisez uniquement des batteries complètement chargées. Des batteries déchargées peuvent afficher des valeurs de pesée erronées.
- Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période, retirez les piles.
- Lors du stockage du produit, ne placez aucun objet sur la balance, de préférence dans la boîte prévue à cet effet.
- Ne pas exposer le produit à une chaleur radiante.
- Lors de la pesée, placez le produit sur une surface plane.

Élimination

Déposez l'appareil dans un point de collecte approprié pour les déchets électriques.

Sécurité

Le produit répond aux normes de sécurité CE et FC

Garantie et mode d'utilisation du produit

Les produits bénéficient de la période de garantie légale standard. Cette garantie est non transférable et aucune compensation financière en espèces n'est possible. La garantie ne couvre pas les produits ayant été utilisés d'une manière différente de celle spécifiée dans ce mode d'emploi.

La garantie ne couvre pas non plus:

- Les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence d'entretien ou de toute autre utilisation à des fins non mentionnées dans ce manuel.
- Les dommages à l'aspect extérieur, les dommages causés par la corrosion ou l'usure progressive.

Toute intervention ou réparation effectuée par des personnes non autorisées entraîne l'annulation de la garantie du produit.

Vendeur et importateur: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

