



**Instructions pour les  
capsules rechargeables  
EKO pour machines à  
café Dolce Gusto ®  
SEALPOD**

Mode d'emploi

## Comment utiliser la capsule SEALPOD ?

1. Placez une passoire en acier inoxydable au fond de la capsule. Si vous préparez un expresso, placez les dents vers le haut ; si vous préparez un café filtre, placez les dents vers le haut.
2. Vous pouvez éventuellement insérer un filtre en papier sur la passoire (non inclus dans l'emballage).
3. Remplissez la capsule avec 9 grammes de café moulu jusqu'au premier bord intérieur (le bouchon en acier inoxydable s'y adaptera).
4. Pressez délicatement le café dans la capsule. N'appuyez pas trop fort, cela pourrait réduire l'écoulement du café. Effectuez le pressage final à l'aide du bouchon en acier inoxydable.
5. Mettre le couvercle en silicone.
6. Placez la capsule dans le support de la machine à café de manière à ce qu'elle soit centrée par rapport à l'aiguille, c'est-à-dire que celle-ci s'insère dans le trou prévu à cet effet. La flèche et les trois découpes sur le pourtour du couvercle vous aideront à vous orienter correctement.
7. La capsule est prête à être utilisée. Suivez ensuite les instructions d'utilisation de votre machine à café.

## Conseils d'utilisation du produit

- Assurez-vous que le trou pré-préparé est correctement positionné, l'aiguille doit s'insérer exactement dans le trou.
- Remplissez la capsule avec 9 à 10 grammes de café finement moulu.
- Si vous moulez votre propre café, choisissez un moulin avec des pierres à moudre et une épaisseur de mouture légèrement plus grossière que celle de l'espresso Classic.
- Si vous utilisez du café finement moulu ou préparez du thé, nous vous recommandons d'utiliser un filtre en papier - il éliminera même les plus petites particules.

## Mode d'emploi du produit

Pour une utilisation correcte, il est nécessaire de suivre scrupuleusement le mode d'emploi. Une mauvaise utilisation du produit peut endommager la machine à café. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec les machines à café Dolce Gusto ®. Il ne s'agit pas d'un produit Nestlé original. Dolce Gusto ® est une marque déposée de Nestlé.

Ne pas exposer le produit au froid, à la poussière ni au feu. Ce produit n'est pas conçu pour être lavé au lave-vaisselle. Après chaque utilisation, démontez-le et rincez-le à la main à l'eau. Vous pouvez également utiliser un détergent.

Ne démontez la capsule qu'une fois refroidie. Vous risqueriez de vous brûler.

## Matériaux utilisés

- capsule, passoire, bouchon : acier inoxydable 304
- couvercle : caoutchouc de silicone (sans BPA)

## Garantie et mode d'utilisation du produit

Les produits bénéficient de la période de garantie légale standard. Cette garantie est non transférable et aucune compensation financière en espèces n'est possible. La garantie ne couvre pas les produits ayant été utilisés d'une manière différente de celle spécifiée dans ce mode d'emploi.

La garantie ne couvre pas non plus:

- Les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence d'entretien ou de toute autre utilisation à des fins non mentionnées dans ce manuel.
- Les dommages à l'aspect extérieur, les dommages causés par la corrosion ou l'usure progressive.

Toute intervention ou réparation effectuée par des personnes non autorisées entraîne l'annulation de la garantie du produit.

**Vendeur et importateur:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

