



Wacaco Minipresso NS

Mode d'emploi

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit et de votre confiance. Nous avons mis tout notre savoir-faire, notre créativité et notre attention au service de la conception du MiniPresso afin qu'il réponde à vos attentes, voire les dépasse. Nous sommes convaincus que le MiniPresso vous donnera entière satisfaction pendant de nombreuses années.

Minipresso vous offre la liberté de savourer votre espresso préféré où que vous soyez, à la maison ou au travail. Compacte, légère et portable, elle garantit une extraction de haute qualité, pour une expérience espresso optimale en toute circonstance.


Partagez ces moments avec vos amis et savourez chaque espresso !

AVERTISSEMENT!


Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser votre appareil MiniPresso. Vous éviterez ainsi tout risque de blessure et d'endommagement de l'appareil.

- N'utilisez pas le MiniPresso à d'autres fins que celles prévues.
- Après avoir retiré l'emballage, assurez-vous que le MiniPresso est intact.
- Les éléments d'emballage (sacs en plastique, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils constituent des sources potentielles de danger.
- Ne laissez pas les enfants ni les personnes non formées utiliser le MiniPresso. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec le Minipresso.
- Ne pas actionner le piston si le réservoir d'eau et la tête de sortie ne sont pas en place.
- Ne jamais consommer de liquide directement du MiniPresso car son contenu peut être chaud.
- Ne placez pas MiniPresso sur une plaque chauffante à gaz ou électrique, dans un four, un micro-ondes ou un lave-vaisselle.
- Utilisez uniquement de l'eau propre dans la Minipresso. N'utilisez aucun autre liquide.
- Ne jamais chauffer l'eau directement dans le réservoir. L'eau doit être chauffée par une source de chaleur externe, comme une bouilloire, puis versée dans le réservoir.
- Nettoyez soigneusement et régulièrement le MiniPresso.
- N'utilisez aucun accessoire non recommandé par Wacaco Company Limited, car cela pourrait causer des blessures.
- N'utilisez pas le MiniPresso s'il présente le moindre signe de dysfonctionnement.


Instructions



1. Déclipsez la tasse.
2. Dévissez la tête de sortie.




3. Placer la capsule compatible
4. Revissez fermement la tête de sortie afin de percer la capsule.
5. Dévissez le réservoir d'eau.



6. Versez de l'eau bouillante dans le réservoir. Placez le réservoir sur une surface plane et stable.

7. Vissez fermement le corps principal sur le réservoir d'eau. Attention à ne pas vous brûler.

8. Déverrouillez le piston de sa position de déplacement en le faisant pivoter vers la gauche.




Nettoyage

Nettoyez les zones hachurées à l'eau courante pour éliminer toute trace de café. Pour toutes les autres zones, nous vous recommandons vivement d'utiliser uniquement un chiffon doux et humide. Laissez sécher chaque pièce séparément.

AVERTISSEMENT!

Lame tranchante à l'intérieur, utilisez uniquement la brosse fournie pour nettoyer la lame et la zone environnante.



Ne mettez aucune pièce MiniPresso au lave-vaisselle. Ne versez pas d'eau dans la zone orange.



Garantie et mode d'utilisation du produit

Les produits bénéficient de la période de garantie légale standard. Cette garantie est non transférable et aucune compensation financière en espèces n'est possible. La garantie ne couvre pas les produits ayant été utilisés d'une manière différente de celle spécifiée dans ce mode d'emploi.

La garantie ne couvre pas non plus:

- Les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence d'entretien ou de toute autre utilisation à des fins non mentionnées dans ce manuel.
- Les dommages à l'aspect extérieur, les dommages causés par la corrosion ou l'usure progressive.

Toute intervention ou réparation effectuée par des personnes non autorisées entraîne l'annulation de la garantie du produit.

Vendeur et importateur: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

