



Wacaco Pipamoka

Mode d'emploi

Avertissement

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la cafetière Pipamoka pour la première fois. Cela permettra d'éviter tout risque de blessure ou d'endommagement de l'appareil.

- N'utilisez pas la cafetière à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.
- Conservez les emballages (sacs en plastique, etc.) hors de portée des enfants, car ils peuvent constituer une source potentielle de danger.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer avec la cafetière.
- Ne placez pas la cafetière sur une plaque chauffante à gaz ou électrique, dans un four, un micro-ondes ou un lave-vaisselle.
- Ne chauffez jamais l'eau directement dans le réservoir de la cafetière. L'eau doit être portée à ébullition à l'aide d'un appareil externe, comme une bouilloire, puis versée dans le réservoir.
- Nettoyez soigneusement et régulièrement la cafetière après chaque utilisation.
- Utilisez de l'eau douce pour éviter les dépôts de calcaire.
- En cas de brûlure, appliquez immédiatement de l'eau froide sur la zone brûlée et contactez un médecin si nécessaire.
- Ne retirez pas la chambre intérieure de la tasse à la main lorsqu'elle contient du liquide. Vissez-la plutôt.
- Ne versez pas plus d'eau dans la cafetière que la quantité indiquée.
- Le couvercle n'est pas isolé thermiquement et peut être chaud.
- Conçu pour utiliser deux cuillères à café de café moulu (2 x 8 g). Ne pas tasser le café.

Sécurité

Pipamoka répond à toutes les normes de sécurité pour le contact alimentaire. Pipamoka est garanti sans BPA.


Protection de l'environnement

Tous les éléments d'emballage de Pipamoka sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Élimination

Cette cafetière est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, réutilisables ou recyclables. Après utilisation, veuillez la déposer dans un point de collecte approprié.

Description du produit



1. brosse de nettoyage
2. Cuillère à café
3. Couvercle
4. Entonnoir à café
5. Couvercle du panier à café
6. panier à filtre à café
7. Chambre à eau
8. Anneau pivotant
9. tasse thermos

Comment préparer un café américain ?

Consultez les instructions illustrées en anglais incluses dans l'emballage de la cafetière.

Ingrédients : 2 cuillères à café (16 g) de café moulu moyen, 260 ml d'eau chaude

1. Dévissez le couvercle.
2. Retirez les composants situés à l'intérieur de la cafetière.
3. Retirez le panier-filtre.
4. Retirez le couvercle du panier-filtre.
5. Placez l'entonnoir à café sur le porte-filtre.
6. Ajoutez deux cuillères à café de café dans le porte-filtre.
7. Refermez le panier-filtre avec le couvercle.
8. Remplir d'eau chaude jusqu'au début du trait, ce qui correspond à 1 tasse.
9. Déposez le panier-filtre contenant le café dans le réservoir d'eau. **ATTENTION AUX BRÛLURES !**
10. Laissez le panier-filtre descendre au fond, cela prend environ 40 secondes.
11. Tapotez doucement la cafetière contre sa base pour libérer les bulles d'air.
12. Fermez le réservoir d'eau avec le couvercle.
13. Vissez progressivement la bague orange pour extraire le café. **ATTENTION AUX BRÛLURES !**
14. Une fois la chambre entièrement dévissée, mettez-la de côté. **ATTENTION AUX BRÛLURES !**
15. Vissez le couvercle de la cafetière et savourez un café chaud pendant des heures.

Comment faire un latte ?

Voir les instructions illustrées en anglais incluses dans l'emballage de la cafetière.

Ingrédients : 2 cuillères à café (16 g) de café moulu moyen, 80 ml d'eau chaude, 180 ml de lait chaud moussueux

1. Répétez les étapes 1 à 7 des instructions pour le café américain.
2. Versez de l'eau chaude jusqu'au début du trait, ce qui correspond à ¼ de tasse.
3. Répétez les étapes 9 à 14 des instructions pour le café américain.
4. Complétez avec du lait fouetté et dégustez.

Comment préparer du café infusé à froid ?

Voir les instructions illustrées en anglais incluses dans l'emballage de la cafetière.

Ingrédients : 2 cuillères à café (16 g) de café moulu moyen, 200 ml d'eau froide, glaçons.

1. Répétez les étapes 1 à 7 des instructions pour le café américain.
2. Déposez le panier à café dans le compartiment à eau pré-vissé.
3. Placez le compartiment sur la cafetière.
4. Remplissez le récipient aux trois quarts d'eau froide et ajoutez des glaçons. Attendez 1 à 2 heures que le processus soit terminé.
5. Retirez le réservoir d'eau. Vissez le couvercle et dégustez.

Conseils pour obtenir de meilleurs résultats

- Utilisez de l'eau filtrée et du café fraîchement moulu.
- Moudre les grains de café juste avant de préparer le café, de préférence dans un moulin à café avec des meules en céramique.
- Pour préparer le café, vissez lentement, environ ¼ de tour par seconde, et assurez-vous que toute l'eau a bien traversé le filtre.

Garantie et mode d'utilisation du produit

Les produits bénéficient de la période de garantie légale standard. Cette garantie est non transférable et aucune compensation financière en espèces n'est possible. La garantie ne couvre pas les produits ayant été utilisés d'une manière différente de celle spécifiée dans ce mode d'emploi.

La garantie ne couvre pas non plus:

- Les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence d'entretien ou de toute autre utilisation à des fins non mentionnées dans ce manuel.
- Les dommages à l'aspect extérieur, les dommages causés par la corrosion ou l'usure progressive.

Toute intervention ou réparation effectuée par des personnes non autorisées entraîne l'annulation de la garantie du produit.

Vendeur et importateur: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

