




# **Wacaco Barista kit**

Mode d'emploi

## Description



1. Capuchon
2. Bague d'adaptation double espresso
3. Panier filtre 8g (avec couvercle)
4. Presse à café
5. Support de réservoir d'eau
6. Panier filtre 16g (avec couvercle)
7. Réservoir d'eau
8. Tasse à espresso

## Instructions

1. Dévissez le bouchon du kit barista et retirez la bague d'adaptation double espresso.
2. Dévissez le Portafilter du Nanopresso.



3. Vissez le Portafilter dans la bague d'adaptation double espresso.

4. Ajoutez le marc de café (16 g) dans le panier-filtre. Utilisez le Tamper pour égaliser et tasser le marc.



5. Placez le panier-filtre rempli de terre sur le dessus du corps principal.


6. Revissez fermement le Portafilter avec la bague d'adaptation dans le corps principal.




Pour les étapes 7 à 10, vous pouvez utiliser le réservoir d'eau de votre choix (petit ou grand)

7. Déclipsez la tasse si nécessaire. Ne la déclipsez pas si le réservoir est rempli d'eau chaude !


8. Dévissez le réservoir d'eau.



9. Versez l'eau bouillante dans le réservoir. Placez le réservoir sur une surface plane et stable pour le remplir.




10. Vissez fermement le corps principal sur le réservoir d'eau. Évitez de vous brûler !




11. Déverrouillez le piston de sa position de déplacement.

12. Tenez le NanoPresso à deux mains, comme indiqué. Commencez à pomper au-dessus d'une tasse. Pompez lentement jusqu'à ce que tout le café sorte.




## Pour de meilleurs résultats


Utilisez le NanoPresso en mode non pressurisé comme indiqué ci-dessous :



1. Déclipez la partie buse.



2. Dévissez la buse



3. Retirez la petite pièce noire en silicone située à l'intérieur du ressort long. Remontez la buse. Veillez à ne pas perdre cette petite pièce noire.

En mode non pressurisé, vous souhaitez peut-être utiliser une mouture de café un peu plus fine.


## **Kit Nanopresso + barista**

Que boire ?

| coffee menu       | water tank<br>(Maximum)                                                                 | filter basket                                                                              | in cup<br>(Maximum)                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Single Espresso   |  50ml  |  8gr.     |  30ml    |
| Double Espresso   |  80ml  |  16gr.    |  60ml    |
| Lungo             |  150ml |  16gr.    |  120ml   |
| 2 Single Espresso |  100ml |  X2 8gr.  |  X2 30ml |
| 2 Double Espresso |  150ml |  X2 16gr. |  X2 55ml |

## Nettoyage

Il est important de respecter et de nettoyer régulièrement votre machine et ses accessoires. Un bon entretien vous permettra d'utiliser votre NanoPresso pendant de nombreuses années. Après chaque utilisation, nettoyez les pièces à l'eau courante. Laissez-les sécher séparément.



## AVERTISSEMENT!

Ne mettez aucune pièce NanoPresso Barista kit au lave-vaisselle.

## Utilisation prévue

L'accessoire Barista kit est uniquement compatible avec la Nanopresso. Il est destiné à un usage personnel. Il ne convient pas à un usage commercial, professionnel, collectif ou industriel.

L'utilisation du Barista kit d'une manière autre que celle indiquée ici pourrait causer des dommages aux personnes et annuler la garantie. Wacaco Company Limited ne sera pas responsable des blessures ou des dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

## **Garantie et mode d'utilisation du produit**

Les produits bénéficient de la période de garantie légale standard. Cette garantie est non transférable et aucune compensation financière en espèces n'est possible. La garantie ne couvre pas les produits ayant été utilisés d'une manière différente de celle spécifiée dans ce mode d'emploi.

La garantie ne couvre pas non plus:

- Les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence d'entretien ou de toute autre utilisation à des fins non mentionnées dans ce manuel.
- Les dommages à l'aspect extérieur, les dommages causés par la corrosion ou l'usure progressive.

Toute intervention ou réparation effectuée par des personnes non autorisées entraîne l'annulation de la garantie du produit.

**Vendeur et importateur:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

